

250520 Trådløs minihøjtaler, 3 W



1. TÆND/SLUK

Skub Tænd/slukknapen mod højre for at tænde apparatet, skub Tænd/slukknapen mod venstre for at slukke.

2. Bluetooth-tilslutning

Følg vejledningen for din Bluetooth-enhed for at parre med højttaleren. Under parringen skal du gå ind på din mobiltelefon, computer eller anden enhed og søge efter enhedsnavnet " IST-BT08 " Klik dernæst på navnet for at oprette forbindelse.

Betjeningsknapper og ikoner:

1. Mode-ikon:

Vælg afspilning via Bluetooth samt afspilning fra MicroSD-kort og skift af lys.

2. Bluetooth afspilningstilstand:

Tryk kort på " > " for at afspille næste musikfil, tryk og hold knappen for at skrue op for lyden.

Tryk kort på " < " for at afspille foregående musikfil, tryk og hold knappen for at skrue ned for lyden.

3. Håndfri opkald:

Besvare telefonopkald og ringe af:

Du hører et signal fra højttaleren, når der indgår et opkald. Klik på " " for at besvare opkaldet.

Klik på " " igen, når du vil ringe af.

4. Afspilning fra MicroSD-kort:

→ Sæt dit MicroSD-kort i højttaleren, hvorefter højttaleren automatisk aktiverer afspilningstilstand.

Tryk kort på " > " for at afspille næste musikfil, tryk og hold knappen for at skrue op for lyden.

Tryk kort på " < " for at afspille foregående musikfil, tryk og hold knappen for at skrue ned for lyden.

Tryk for at afspille eller pause afspilningen

→ Du kan slå funktionen Bluetooth-afspilning til eller fra ved at trykke på knappen MODE under afspilning fra MicroSD-kort.